



Fonctionnement d'une pompe à vélo.

Lorsque l'on tire la poignée, le piston monte, la valve d'entrée s'ouvre, la valve de sortie se ferme et l'air entre dans la partie basse du cylindre.